

台北光纖已完成您申請之固定 IP 配發，請依下列步驟進行後續設定：

1.請將網路線一端接到台北光纖 ONT 連線設備上的 Lan4 端口(見下圖)



2.另一端的網路線請接至您的設備

3.請於您接上網路線上的設備選擇「連線方式」：PPPoE 模式(自動取得 IP)

(用戶端設備必需支援該模式方可使用本公司核配之固定 IP)

4.請於用戶端設備上輸入下方由本公司提供之台北光纖固定 IP 帳號及密碼進行連線。

固定 IP 帳號：FN0000XXXX@ip.taifo.net.tw

密碼：XXXXXX